

## **VIBO Monteringsanvisning Taksystem/Shingel**

Underlagspappen, som är med i leveransen av förrådet/stugan, måste vara monterad.

1. Spika fast fotplåten i nedkanten av taket/takfoten. ( Ingår i plåtsats. )
2. Mät ut takets mittlinje. Börja läggningen vid mittlinjen och gå ut mot sidorna.
3. Börja med att lägga ut den kombinerade fot-ochnockplattan längs med takfoten.  
Om det är rännal på stugan, måste man säkra den med ett ytskikt. Använd fotplattan, dela den i 3 delar och avlägsna skyddsfolien, böj den i mitten och spika c/c 60 mm med pappspik 20x2,1 i överkant och sidor inte i underkant. Överlappa med ca. 50 mm.
4. Riv av folien på baksidan, lägg fotplattan längs med takfoten och tryck till.  
Spika i klisterfältets ovkant av fotplattan med c/c 100 mm. Använd pappspik 20x2,1.
5. Lägg första shingelraden på takfotsremsan från takets mittpunkt. Avlägsna folien på baksidan. ( Plattornas spets skall överlappa takfotsplattans skarvar.) Spika varje platta i urtagets underkant med 2st pappspik 20x2,1.  
Vid ev. rännal, snedskär plattorna och lämna ett mellanrum i rännalen på ca100 mm. Klistra de snedskurna plattorna.
6. Fortsätt sedan med efterföljande rader med shingel så att tungan linjerar med dalen för underliggande shingelrad.
7. Vik upp shingeln mot vindskivan och skär av mot överkanten, spika med pappspik 20x2,1 c/c.
8. På nock används den kombinerade fot-nockplattan. Den sista raden shingelplattor måste nå så högt upp att nockplattan täcker pappspiken. Plattorna delas i tre lika delar.  
Avlägsna skyddsfolien på undersidan och böj plattan symetriskt på båda sidor om nocken. Nockplattan spikas med fyra pappspik 20x2,1. Följande platta placeras omlott så att spikarna täcks. Plattorna överlappas ca 50 mm.
9. Avsluta med att montera vindskiveplåt. ( Ingår i plåtsats.)

### **Tips.**

Vid kall och fuktig väderlek kan klistringen ytterligare förbättras genom att du värmer skarven med en varmluftpistol