

TIMMERSTUGA MED SADELTAK

För att Er Timmerstuga skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett sätt. Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljösning mm kontrolleras.

Skaffa rätt och riktiga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationer, sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.

Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.

Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivning

Om ni har för avsikt att isolera stugan, se våra isoleringsanvisningar innan ni börjar montera stugan.

Ta del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar monteringen.

Tips!!! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon form av träskyddsmedel. Rådfråga en färgfackhandel.

Ventiler (ingår ej i leveransen) måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå.

Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt.

Garanti gäller ej om detta inte är utfört.

TIMMERSTUGA MED SADELTAK

BYGGNADSBESKRIVNING

- 1 Iordningställ grund och grundläggning enligt ritning A01.
Grundplintar utf. av valfritt material.
Material och grundläggningsprinciper utformas för varje enskilt fall beroende på resp. förutsättningar.
OBS! Grundplintar under bärlina placeras med ovansida 100 mm under övriga plintar.
Kontrollera fukt och ev. dräneringsproblem.
Planera mark i och omkring grund, anordna fall från byggnad.
- 2 Placera grundmurspapp (ingår ej i lev) mellan grundplintar och resp. bärlina eller bottenram.
Placera ut bärlina enligt ritning A01 och A06.
Skruva ihop bottenram och placera ut bjälklagsbalkar 35x120 enl. de måttangivelser som anges på ritning A06.
Skruva resp. golvbjälke genom bottenram, se detaljritning A06.
(Vid isolering montera upplagsbräda 16x100 tryckt till bottenram och bjälkar enligt isoleringsritning A09-ISO).
Kontrollera att diagonalmåttet är lika.
Förankra bottenramen till grundläggningen, förankringsjärn ingår ej i leveransen.
- 3 Påbörja härefter monteringen av timmerprofiler, börja med halvprofiler på vägg A och C, härefter följer helprofil på vägg B och D.
Timmerprofiler skruvas till bottenramen, se ritning A04.

- 4 Härefter monteras timmerprofilerna varv nr 2, i samma ordningsföljd som varv 1, skruva i hörn enligt ritning A03. Kontrollera så höjderna hålls runt hela stugan under byggtiden.
- 5 När samtliga timmerprofiler monterats görs urjackning för takåsar enligt ritning A05. Djup exakt anpassas efter takås och överkant på timmerprofilerna. Skråskruva takåsarna till timmerprofilerna på gavlarna.
- 6 Påbörja nu monteringen av råspons till taket, börja vid vägg B eller D. Råsponsen börjar i kant med takåsar och översta timmerprofil, se ritning A04. Montera råsponsbrädorna över hela takytan och spika med 2st 2,3x60 / bräda och takås. Anpassa sista råsponsen mot takåsar i andra ändan. Näst gärna en råspons i mitt på stugan för att få en rak vägg o takfot.
- 7 Montera vindskivor, takfotsbrädor och trekantsreglar, se ritning A04.
- 8 **Råsponsen skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).** Monterings exempel för underlagspapp: Börja med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklister (ingår inte i leveransen). Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp till och övernockbrädan. **Underlagspappen ska läggas med textil sidan uppåt.** Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 cc 60 mm i ett zick zack mönster. Se bild till höger. Eventuell emulgeringsplast skall vara kvar på pappen (genomskinlig), den vita skyddsplasten ska dock tas bort. Lägg pappen på ovansida vindskiva och längdskär på ytterkant vindskiva. Här spikar ni med pappspik 15x2,1 cc 60 mm på överkanten vindskiva. **OBS!** Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt **SKALL** monteras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag. Ingår ej i std leverans.
- 9 Montera råsponsgolvet, spika osynligt med trådspik 2,3x60 till golvbjälklaget. Påbörja monteringen utmed en yttervägg och fortsätt fram till nästa vägg. Tag bort fjädern på halvtimmerprofilen i dörröppningen och släpp ut golvet i öppningen, klyv sista brädan, se ritning A04 – A05. Råsponsgolvet är endast ett underlagsgolv där kvisturslag, sprickor etc. kan förekomma.
- 10 Montera 21x45 till väggarna och montera dessa enligt ritning A03. Skruva med med 1st skruv i varje timmerprofil. Kan behöva justeras i senare skede. Vid isoleringstillval ersätts 21x45 med regler. Se då även ritning A09-ISO.
- 11 Kontrollera hålmåttet för dörr, fönster eller port. Mått justeras eventuellt i överkant hål. Mått från överkantgolv. Se A03 för mått. Montera nu dörrinfattning, dock ej i botten, skruva till timmerprofiler runt dörröppning se ritning A05. För fönster gäller infattning runt hela öppningen.
- 12 Montera dörrkarmen till dörrinfattning och justera in dörrbladen. Montera foder till öppningar enligt A05.
- Nu återstår bara att måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel. Behandla dörrbladen noga så att fukt ej tränger in.

Lycka till!