



ALLMÄNNA RÅD

Rätt skötsel av ditt Maxweargolv ser till att det är snyggt och håller länge. Frekvensen i skötseln avgörs av hur trafikerat golvet är, hur mycket smuts som kommer in och vilken färg och modell av golvet det är.

Maxweargolven har en PU-lack på toppen av det tåliga vinylslitskiktet. Denna skyddar mot smuts och gör golvet lätt att sköta. Det innebär också att någon polishbehandling inte ska göras på ett nytt golv.

Mjuka gummi- och plastföremål som gummihjul och möbeltassar av plast, kan ge bestående fläckar. Även färgämnen från tryck på plastpåsar, avföring från djur och andra starka färgämnen kan ge märken som ej går att få bort. Gångmattor med gummi- eller latexbaksida ska undvikas eftersom de kan ge missfärgningar i golvet.

Starka kemikalier som aceton, bensen, klor, toluen, förtunning etc kan skada golvet, liksom slippapper eller rengöringsmedel med slipmedel i.

Intrycksmärken efter tunga möbler, punktbelastningar etc. kan tas bort genom att försiktigt värma ytan med en hårfön eller strykjärn - på lägsta temperatur, med en tunn handduk mot golvet. Viktigt att golvytan inte blir varmare än ca 65°C och inte belastas förrän den svalnat igen.

Använd rejäla dörrmattor. Det är smuts som är anledningen till slitage på golv. Genom att lägga en skrapmatta utanför entrédörren och en torkmatta innanför dörren, så slipper du få in smuts och grus som sliter hårt på golvet.

Förse alla möbler med filtassar så slipper du onödiga repor i golvet. När du flyttar tunga möbler – lyft, släpa inte möblerna.

Tänk på att husdjur, som t ex hundar, kan göra repor i ytan med klorna. Man kan även få repor av vassa föremål.

Undvik att använda tejp på golvet.

DAGLIG SKÖTSEL

Använd torra metoder för den dagliga städningen. Dammsug, med borstmunstycke, sopa eller torkmoppa golvet så att grus, damm och annan lös smuts tas bort.

Torka omedelbart upp vatten eller annan vätska. Var extra noggrann med att torka upp t ex kaffe, rödvin och ketchup och tuggummi eftersom det annars kan ge fläckar. Fläckar avlägsnas enligt fläcknyckeln.

Grönsåpa eller andra tvättmedel med hög tvålhalt eller för hög tvättmedelskoncentration i tvättvattnet, kan lämna kvar en hinna på golvet och ska därför undvikas.

Våttorka endast vid behov

Torka golven endast vid behov, när det finns fläckar eller är smutsigt. Använd endast milda rengöringsmedel, vi rekommenderar Bonas produkter. Så lite vatten som möjligt är den gyllene regeln. För mycket vätska kan skada ditt golv. Klassiska svabbgarn lämnar för mycket vatten på golvet vilket leder till svarta kanter längs brädorna.

Använd istället en spraymopp, dessa moppar fördelar ut en mycket liten mängd rengöringsvätska på golvet som avdunstar snabbt. Ett annat alternativ är att använda en väl urvriden microfibermopp.

Refresher

Efter en längre tids användning kan Maxwear underhållas med en refresher som är avsedda för vinylytor. Vi rekommenderar Bonas produkter.

FLÄCKNYCKEL

| Fläck från | Tas bort med |
|--|---|
| Frukt, saft, mjölk, grädde, läsk, öl, vin, kaffe, te, urin | Milt rengöringsmedel t ex diskmedel |
| Choklad, fett skokrä, tjära gummimärken, asfalt | Lacknafta (eftertorka med fuktig trasa) |
| Färgband, stencil, bläck, Läppstift | T-sprit (eftertorka med fuktig trasa) |
| Blod | Kallt vatten |
| Stearin, tuggummi | Kylspray/is i påse. |